

# 数显式 CTH 简易说明书



主要功能请参照 CTH 系列三相调压控制器使用说明书。

增加的功能：

- 1、 **输出电压指示：** 负载上的即时电压；
- 2、 **输出电流指示：** 负载上的即时电流；
- 3、 **电位器调节：** 将手动调节的电位器直接安装在面板的右下侧，方便使用；
- 4、 **手自动开关：** 直接安装在控制器的右下侧面，用于人工调节或自动 4-20mA 信号的切换；
- 5、 **风机保护罩：** 在靠近风机的上端是负载线经过的地方，如果有裸露，可能会产生短路现象，加上保护罩后更加安全，避免事故；
- 6、 **彩色贴面：** 更加醒目和清晰。